

CODAGE TELECOMMANDES ARMY

Télécommande en code fixe 433,92MHz



1/ CODE PRINCIPAL :

Positionner les DIP SWITCH 1 à 10 dans la même position que dans la télécommande d'origine.

2/ CODAGE DES CANAUX :

Dans le modèle à deux fonctions, il est possible de changer le canal de chaque bouton (DIP SWITCH du haut, n°1 et 2 = bouton de gauche, N°3 et 4 = bouton de droite)

ATTRIBUTION DES CANAUX (ARMY2 seulement) :

 CANAL1	 CANAL2
 CANAL3	 CANAL4