



Branchement d'un récepteur externe Du MPGEA



Fil jaune + de l'alimentation 24 VDC
Fil vert - de l'alimentation 24 VDC
Fil marron et fil blanc contact NO à relier à la commande de l'automatisme.